

Aby skutecznie konserwować folię ciekłokrystaliczną Lumi od Espes, należy przestrzegać kilku prostych zasad:

1. Czyszczenie

- Używaj delikatnych środków czyszczących: Folia powinna być czyszczona tak jak standardowe powierzchnie szklane, najlepiej przy użyciu płynu do mycia szyb oraz miękkiej ściereczki z mikrofibry.
- Unikaj agresywnych substancji: Nie stosuj rozpuszczalników, alkoholu w wysokim stężeniu ani innych agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić folię.

2. Technika czyszczenia

- Delikatne ruchy: Podczas czyszczenia folii unikaj szorowania i tarcia. Zamiast tego, używaj lekkich, okrężnych ruchów, aby nie zarysować powierzchni.
- Nie używaj wody pod ciśnieniem lub wody w ogóle: Czyszczenie wodą pod ciśnieniem lub gorącą wodą jest niewskazane, ponieważ może prowadzić do uszkodzenia folii.

3. Regularna konserwacja

- Sprawdzanie stanu folii: Regularnie kontroluj folię pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych lub odklejeń. W przypadku zauważenia problemów skontaktuj się z serwisem technicznym.
- Ochrona przed zanieczyszczeniami: Staraj się unikać kontaktu folii z substancjami chemicznymi, takimi jak oleje czy benzyna, które mogą ją uszkodzić. Zabrudzenia powinny być usuwane na bieżąco, aby zapobiec ich gromadzeniu się.

4. Utrzymanie funkcjonalności

- Zasilanie: Upewnij się, że system zasilania folii działa prawidłowo, aby zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie.

5. Wyłączenie folii

- Wyłączanie na czas czyszczenia: Zaleca się wyłączenie folii na co najmniej 4 godziny dziennie, co może pomóc w utrzymaniu jej w dobrym stanie i wydłużyć żywotność produktu

Przestrzeganie tych zasad pomoże w utrzymaniu folii Espes w dobrym stanie przez długi czas, zapewniając jej efektywność i estetyczny wygląd